



更换冷冻机油的注意事项：

1. 不同牌号的冷冻油切不可混用，尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用。
2. 如果更换不同牌号的冷冻油，注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
3. 有些油品因有吸湿的特性，所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间，并做好抽真空操作。
4. 如果系统发生过压缩机电机烧毁故障，更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除，并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度，建议更换冷冻油和干燥过滤器，降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
5. 如果系统曾发生过进水事故，要特别注意将水分去除干净，除更换冷冻油外，要特别注意检测油品的酸度，并及时更换新油和干燥过滤器。